


التحديث لنظام وندوز لاجهزة الكاتيل Alcatel

- قم بتنزيل ملف التحديث من الرابط التالي: <https://www.box.com/s/dwg4lr5zameww7f2tnrz>
- قم بالضغط على زر التالي
- قم بتوصيل مودم كويك نت بجهاز الكمبيوتر
- قم بالضغط على زر ابدأ لتتم عملية التحميل
- لاتقم بفصل المودم من الجهاز اطلاقا


التحديث لنظام ماك لاجهزة الكاتيل Alcatel

- استخدم البرنامج التالي "ModemDriverUniversal.pkg" لتحميل برنامج تشغيل المنفذ
- <https://www.box.com/s/89wap9aux0enagqdhgv>




- بعد انتهاء التحميل قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر

- قم بتوصيل مودم كويك نت بجهاز الكمبيوتر, ثم قم بتشغيل الملف الذي تم تحميله من الرابط اعلاه




- قم بالضغط على زر (التالي) لتحميل الاصدار الجديد




- اضغط على زر "ابدأ" لبدأ عملية الترقية، قد تستغرق العملية عدة دقائق





- بعد انتهاء عملية الترقية الرجاء الخروج من البرنامج وفصل مودم كويك نت من الكمبيوتر.
- بعد انتهاء عملية الترقية بنجاح يرجى ازالة برنامج تشغيل المودم القديم ان وجد



- قم بتوصيل مودم كويك نت بجهاز الكمبيوتر ليقوم بتحديث الاصدار الجديد